Original		Rechange	
	Power		Power
	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
	Vol + Tv	SHIFT + VOL	Shift + Vol +
	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
	TV/AV Tv	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Vol - Tv	SHIFT + VOL	Shift + Vol -
	FM	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
	EXT-IN	SURROUND	Eject / Surround
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
	One Touch Play	MEDIA DISPLAY	Display / Media
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Original		Rechange	
9	9	BLUETOOTH 9	9
	Vol +	VOL +	Vol +
	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
0	0	HDMI-SAT 0	0
	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Vol -	VOL -	Vol -
	I<<</Skip Down	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I/Skip Up	PRESET+	>>I / Preset+
	<< Slow Search	TUNE-	<< / Tune-
	Slow Search >>	TUNE+	>> / Tune+
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
	Top Menu/Direct Navigator	LIST SMART	Smart / List
	Up		Up
	Menu/Play List	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left

Original		Rechange		Original	Rechange
ENTER	Enter	OK	OK		
▶	Right	▶	Right		
FUNCTIONS	Functions	ANGLE INFO	Info / Angle		
▼	Down	▼	Down		
-RETURN -SETUP	Return-Setup	RETURN BACK	Back / Return		
SW.LEVEL	SW Level	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
-EQ -SRD ENH	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
C.FOCUS	C. Focus	TITLE SOUND	Sound / Title		
S.SRD	S. SRD/PLII	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
FL DISPLAY -SLEEP	FL Display/Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
TEST	Test	GOTO TEXT	Text / Goto		
PLAY MODE -CH SELECT	Play Mode/-CH Select	CH PAGE −	CH- / Page-		
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		