Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Setup	Setup / OPT /
Muting	Mute / Dimmer	Test	Text / Goto
Play	Play / Slow	TV / AV	AV / Input / RDS
Pause	Pause / Step / Freeze	Menu	Menu / Home
Stop	Stop / Hold	Up	Up
<< Slow/Search	<< / Tune-	Angle	Info / Angle
Slow/Search >>	>> / Tune+	Left	Left
I<<<Skip Down	I<< / Preset-	Enter / Set	OK
>>I / Skip Up	>>I / Preset+	Right	Right
Subwoofer	Sound / Title	Cancel	Exit / Cancel / Clear
Audio	Audio / Lang I/II	Down	Down
Subtitle	Subtitle / EQ	Return	Back / Return
SFC	Eject / Surround	Vol +	Vol +
OSD	Picture / Format	Page	Smart / List
Timer	Sleep / Timer	CH Select	CH+ / Page+
TV	TV/Radio /	Vol -	Vol -
Top Menu	D.Menu / Top Menu	Display	Display / Media

Original		Rechange	
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
≧10/-/--	-/--/>10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
A-B REPEAT	A-B Repeat	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Power VCR	SHIFT +	Shift + Power
PLAY MODE	Play Mode	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
MUTING SUPER SURROUND	Super Surround	SHIFT + TITLE SOUND	Shift + Sound / Title
AUDIO ONLY	Audio Only	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II

Original		Rechange	
DOPL CH SELECT	Dolby PL	SHIFT + EQ SUBTITLE	Shift + Subtitle / EQ
FM MODE TUNER/BAND	FM Mode	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program
SUBWOOFER LEVEL D.MIX	D.MIX	SHIFT + TOP MENU D.MENU	Shift + D.Menu / Top Menu
	Group	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools
TIMER RDS	RDS	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
POSITION MEMORY CENTER FOCUS	Center Focus	SHIFT + OK	Shift + OK
POSITION MEMORY CENTER FOCUS	Position	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
DVD/CD	DVD/CD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
FM MODE TUNER/BAND	Tuner/Band	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6