Original		Rechange	
DVD	Power		Power
DRIVE SELECT	Drive Select	HOME SMART	Smart
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
DELETE *	Delete	FAV PRE-CH	Pre Ch
INPUT SELECT	Input Select	TIMER AV	AV
PAGE CH	CH+	+ CH	Ch +
CH	CH-	CH −	Ch -
ShowView	Showview	PICTURE FORMAT	Format

Original		Rechange	
PROG/CHECK	Prog/Check	PROG SLEEP	Sleep
SKIP	I<< Skip		I<<
SKIP	Skip >>I		>>I
SLOW/S	<< Slow Search		<<
/SEARCH	Slow Search >>		>>
STOP	Stop		Stop
PAUSE	Pause		Pause
PLAY/x1.3	Play	PLAY MODE	Play
i	i	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
DIRECT NAVIGATOR	Direct Navigator	DISC NAV LIST	List
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
FUNCTION MENU	Function Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Left/<II		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right/II>		Right

Original		Rechange	
	Down		Down
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Red	A	Red
	Green	B	Green
CREATE CHAPTER	Yellow/Create Chapter	C	Yellow
MANUAL SKIP	Blue/Manual Skip	D	Blue
REC	Rec	REC MODE	Rec
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
EXT LINK	Ext Link	APP MEDIA	Media
DIRECT TV REC	Direct Tv Rec	SEARCH TV/R	TV/R
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
STATUS	Status	ECO 3D	3D
DISPLAY	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
TIME SLIP	Time Slip	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
TV	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
AV	AV Tv	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV

Original		Rechange	
CH	CH+ Tv	SHIFT + CH +	Shift + Ch +
CH	CH- Tv	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
VOL +	Vol + Tv	VOL +	Vol +
VOL −	Vol - Tv	VOL −	Vol -