Mandis shop

Panasonic N2QAYB000812

Original		Rechange	
⏻/I	Power	⏻	Power
AUTO SETUP	Auto Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
COMPUTER 1	1/Computer	TV 1	1
COMPUTER 1	1/Computer	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
2	2	DVD 2	2
DVI-I 3	3/DVI-I	CD-STB 3	3
VIDEO 4	4/Video	VIDEO 4	4
DIGITAL LINK 5	5/Digital Lin	TAPE 5	5
HDMI 6	6/HDMI	HDMI-SAT 0	0
HDMI 6	6/HDMI	TUNER 6	6
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Up		Up
	Left		Left
	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down

Original		Rechange	
FREEZE	Freeze	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
AV MUTE	AV Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
DEFAULT	Default	GOTO TEXT	Text / Goto
ECO	Eco	ANGLE INFO	Info / Angle
FUNC1	Func1	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
FUNC2	Func2	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
FUNC3	Func3	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
ID SET	ID Set	LIST SMART	Smart / List
+	Vol +	+ VOL	Vol +
ID ALL	ID All	MEDIA DISPLAY	Display / Media
−	Vol -	VOL −	Vol -

https://mandis.tv/fr/Panasonic/1692625-telecommande-remplacement-pour-Panasonic-N2QAYB000812.htm