Original		Rechange	
	Power		Power
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
PLAY	Time Play	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
CLOCK/TIMER	Clock/Timer	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
≥10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
DEL	DEL	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Original		Rechange	
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
iPod	iPod	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
EXT-IN RADIO	Radio/Ext In	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program
⏮	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
►/II	Play/Pause	SLOW ►	Play / Slow
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
◄◄	<<	TUNE- ◄◄	<< / Tune-
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
►►	>>	TUNE+ ►►	>> / Tune+
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
D.BASS	D.Bass	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PRESET EQ	Preset EQ	GOTO TEXT	Text / Goto
DISPLAY DIMMER	Display/Dimmer	MEDIA DISPLAY	Display / Media
AUTO OFF	Auto Off	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Original		Rechange	
iPod MENU	i Pod Menu	HOME MENU	Menu / Home
PLAY MENU	Pl ay Menu	ANGLE INFO	I nf o / Angl e
RADIO MENU	Radi o Menu	LIST SMART	Smart / Li st
▲	Up	▲	Up
▼ ALBUM	Down/ Al bum	▼	Down
◀	Lef t	◀	Lef t
▶	Ri ght	▶	Ri ght
OK	OK	OK	OK

Original	Rechange