Mandis shop

Panasonic 200093

Original	Rechange	Original	Rechange
POWER	Power	ASPECT	Zoom / Size
MUTE	Mute / Dimmer	PIC. MODE	Picture / Format
VOLUME+	Vol +	MEM LOAD	Sleep / Timer
VOLUME-	Vol -	Pic. Adjust MAI	Red / Netflix / Search
MENU	Menu / Home	Pic. Adjust	Green / APP / Repeat
RETURN	Back / Return	COLOR. M	Yellow / YouTube / Repeat
UP	Up		
LEFT	Left		
ENTER	OK		
RIGHT	Right		
DOWN	Down		
NORMAL	Smart / List		
SHUTTER	Display / Media		
INPUT - VIDEO	4		
INPUT - CMPNT / Component	1		
INPUT -	Fav / Marker / PC		
INPUT -	0		

HDMI / PC

https://mandis-notes.com/fr/Panasonic/106302-971-telecommande-de-replacement-pour-Panasonic-EUR7914Z20.htm