Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	i	Info / Angle
Picture	Picture / Format	Exit	Exit / Cancel / Clear
TV Input	TV/Radio /	Up	Up
AV Input	AV / Input / RDS	Left	Left
Netflix	Shift + Red / Netflix /	OK	OK
Rakuten Tv	D.Menu / Top	Right	Right
Prime video	Shift + Blue / Prime	Option	Setup / OPT /
Youtube	Shift + Yellow / YouTube /	Down	Down
My App	Shift + Green / APP /	Back	Back / Return
Apps	Sleep / Timer	List/Provider	Smart / List
Red	Red / Netflix / Search	Voice	Display / Media
Green	Green / APP / Repeat	Scenery	Zoom / Size
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	I<</<<	<< / Tune-
Blue	Blue / Prime Video / Random	Play	Play / Slow
Menu	Menu / Home	>>/>>I	>> / Tune+
Home	Shift + Menu /	Stop	Stop / Hold
Guide	Guide / EPG / -/--	Pause	Pause / Step / Freeze

Original	Rechange	Original	Rechange
REC	Rec / Rec Mode	?/eHelp	Eject / Surround
Vol +	Vol +	0	0
Mute	Mute / Dimmer	Last View	Fav / Marker / PC
CH+	CH+ / Page+		
Vol -	Vol -		
Text	Text / Goto		
CH-	CH- / Page-		
STTL	Subtitle / EQ		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		