Mandis shop

Panasonic N2QAYB000617

Original	Rechange
Power	Power
Power Tv	Shift + Power
Vol + Tv	Vol +
CH+ Tv	Shift + CH+ /
Drive Select	Display / Media
Av Input Tv	Shift + AV / Input / RDS
Vol - Tv	Vol -
CH- Tv	Shift + CH- /
1	1
2	2
3	3
CH+	CH+ / Page+
4	4
5	5
6	6
CH-	CH- / Page-
7	7

Original	Rechange
8	8
9	9
Cast/Vieta	Fav / Marker / PC
DEL	Mute / Dimmer
0	0
Audio	Audio / Lang I/II
Skipe	Smart / List
I <<	<< / Tune-
>>I	>>I / Preset+
<<	>> / Tune+
>>	I << / Preset-
Stop	Stop / Hold
Pause	Pause / Step / Freeze
Play/x1.3	Play / Slow
i/Status	Info / Angle
Guide	Guide / EPG / -/--
Exit	Exit / Cancel / Clear

Original	Rechange	Original	Rechange
Direct Navigator/Pop-Up	Sound / Title	Chapter	D. Menu / Top
Left/◁	Left	Time Slip	TV/Radio /
Up	Up	Manual Skip -10s	Shift + Left
OK	OK	Manual Skip +60s	Shift + Right
Right/▷	Right		
Function Menu	Menu / Home		
Option	Eject / Surround		
Down	Down		
Return	Back / Return		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Rec	Rec / Rec Mode		
Prog/Check	Picture / Format		
[≡]/Text	Setup / OPT /		
[≡♦]/Sttl	Subtitle / EQ		