Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
PICTURE	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Up		Up
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
	Vol -	VOL −	Vol -
	Vol +	+ VOL	Vol +
SET UP	Set Up	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Down		Down
	[+]	ANGLE INFO	Info / Angle
TV/AV	Tv/AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TV/TEXT	Tv/Text	GOTO TEXT	Text / Goto
F.P.	F.P.	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio / Program

Original		Rechange	
INDEX	Index	MEDIA DISPLAY	Display / Media
HOLD STILL	Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
DIRECT TV REC	Direct Tv Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
	(↔)	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
ASPECT	Aspect	SIZE ZOOM	Zoom / Size
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
PIP	PIP	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
C	C	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
VCR 0	0/VCR	HDMI - SAT 0	0

Original	Rechange	Original	Rechange
-/--	Guide / EPG / -/--		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Stop	Stop / Hold		
Rec VCR	Shift + Rec / Rec Mode		
Power VCR	Shift + Power		
Power DVD	OK		
N VCR/DVD	Smart / List		
Play/Pause VCR	Shift + Play /		
Programme Down	CH- / Page-		
Programme Up	CH+ / Page+		
STR VCR	Fav / Marker / PC		
Help VCR	Eject / Surround		