Original	Rechange	Original	Rechange
Main Menu/A	Menu / Home	8	8
CASS/B	Smart / List	9	9
Prog/C	Setup / OPT /	0/--	0
MEM/D	Display / Media	AV	AV / Input / RDS
Exit/Status/E	Exit / Cancel / Clear	<<	<< / Tune-
</-	Left	Play	Play / Slow
>/+	Right	>>	>> / Tune+
Index	Info / Angle	Rec	Rec / Rec Mode
1	1	Stop	Stop / Hold
2	2	Pause	Pause / Step / Freeze
3	3	Power	Power
0000	Back / Return		
4	4		
5	5		
6	6		
SP/LP	Picture / Format		
7	7		

Original	Rechange	Original	Rechange
Menu	Menu / Home	AV	AV / Input / RDS
Prog.	Green / APP / Repeat	<<	<< / Tune-
Status	Info / Angle	Play	Play / Slow
PR-	CH- / Page-	>>	>> / Tune+
PR+	CH+ / Page+	Rec.	Rec / Rec Mode
Index / Mark	Fav / Marker / PC	Stop	Stop / Hold
1	1	Pause	Pause / Step / Freeze
2	2	Power	Power
3	3	Vol -	Vol -
4	4	Vol +	Vol +
5	5		
6	6		
Mute	Mute / Dimmer		
7	7		
8	8		
9	9		
0 / --	0		