Original	Rechange
Power	Power
Stop	Stop / Hold
Pause	Pause / Step / Freeze
Rec	Rec / Rec Mode
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
Settings	D.Menu / Top
Search	Shift + Red / Netflix /
Search	Fav / Marker / PC
[< >]	Picture / Format
Tv Guide	Guide / EPG / -/--
≡/List	Shift + Smart / List
≡/List	TV/Radio /
Sources	AV / Input / RDS
Smart Tv	Smart / List
Home	Menu / Home

Original	Rechange
TV/Exit	Exit / Cancel / Clear
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
i+/Info	Info / Angle
≡/Options	Setup / OPT /
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Back	Back / Return
Multiview	Display / Media
Vol +	Vol +
Mute	Mute / Dimmer
PR+	CH+ / Page+

Original		Rechange	
	Vol -	VOL –	Vol -
	PR-	CH PAGE –	CH- / Page-
1 . @	1	TV 1	1
2 ABC	2	DVD 2	2
DEF 3	3	CD - STB 3	3
4 GHI	4	VIDEO 4	4
5 JKL	5	TAPE 5	5
MNO 6	6	TUNER 6	6
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7
8 TUV	8	USB 8	8
WXYZ 9	9	BLUETOOTH 9	9
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
0	0	HDMI - SAT 0	0
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto

Original	Rechange