Mandis shop

Philips 996510063432

Original		Rechange	
	Power		Power
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
CD	CD	A	Red
	Play/Pause	PLAY MODE	Play
FM	Bluetooth/FM	B	Green
	>>I		>>I
	I <<		I <<
	Preset/Album		Up
	Preset/Album		Down
	Stop		Stop
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
SHUFFLE	Shuffle	APP MEDIA	Media
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
PROG	Prog	PROG SLEEP	Sleep

Original		Rechange	
CLOCK	Clock	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
TIMER SLEEP	Sleep/Timer	TIMER AV	AV
AUDIO IN USB	USB/Audio In	C	Yellow
	Play/Pause USB		Pause
	Stop USB	SHIFT +	Shift + Stop
	>>I USB		>>
	I << USB		<<
	Preset/Album Up	+ CH	Ch +
	Preset/Album Down USB	CH −	Ch -
REPEAT	Repeat USB	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
SHUFFLE	Shuffle USB	GUIDE	Guide
DISPLAY	Display USB	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
PROG	Prog USB	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep
	Open/Close USB	0	0
	Power USB	SHIFT +	Shift + Power
	Power	HOME SMART	Smart

https://mandis.tv/fr/Philips/1063634-telecommande-remplacement-pour-Philips-996510063432.htm