Original		Rechange	
	Power		Power
	Eject	ZOOM	Eject
DISC	Disc	A	Red
DOCK	Dock	B	Green
USB	USB	C	Yellow
MP3 LINK AUX	AUX/Mp3Link	D	Blue
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
BACK	Back	RETURN BACK	Back
OPTIONS	Options	SETTINGS OPT	Options
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	I<		I<<
	<<		<<

Original		Rechange	
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	>I		>>I
	>>		>>
	Stop		Stop
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual
AUDIO	Audio	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
SUB-TITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6

Original		Rechange	
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shi f t + Ej ect
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text

Original	Rechange