Mandis shop

Philips RC4498

Original		Rechange	
	Power		Power
	Home	HOME MENU	Menu / Home
	[I]	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Up		Up
	I<	PRESET-	I<< / Preset-
	I<	CH PAGE	CH- / Page-
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	>I	PRESET+	>>I / Preset+
	>I	CH PAGE	CH+ / Page+
	Down		Down
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	[*]/Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	III	LIST SMART	Smart / List
	Vol +	VOL	Vol +
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Original		Rechange	
	Vol -	VOL	Vol -
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
1.@	1	TV 1	1
2ABC	2	DVD 2	2
3DEF	3	CD-STB 3	3
4GHI	4	VIDEO 4	4
5JKL	5	TAPE 5	5
6MNO	6	TUNER 6	6
7PQRS	7	AUX-HDD 7	7
8TUV	8	USB 8	8
9WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9
[...]	[...]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
0	0	HDMI-SAT 0	0
[<>]	[<>]	FORMAT PICTURE	Picture / Format

https://mandis.tv/fr/Philips/1553-289-telecommande-remplacement-pour-Philips-RC4482259025.htm