Original		Rechange	
	Power		Power
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
PAUSE LIVE TV	Play	PLAY MODE	Play
PAUSE LIVE TV	Pause/Pause Live		Pause
REC	Rec	REC MODE	Rec
STOP	Stop		Stop
PREV/REW	I<<</PREV/REW		I<<
NEXT/FFW	>>I/Next/FFW		>>I
OPTIONS	Options	SETTINGS OPT	Options
DISC	Disc	TOP MENU MENU	Menu
HOME	Home	HOME SMART	Smart
BACK	Back	RETURN BACK	Back
	OK	OK	Ok
	Up		Up

Original		Rechange	
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Wheel	APP MEDIA	Media
P	P+	CH +	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
TV VOL	Tv Vol +	VOL +	Vol +
TV VOL	Tv Vol -	VOL −	Vol -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Original		Rechange	
0	0	0	0
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
EDIT	Edit	CLEAR EXIT	Exit
SCART	Scart	TIMER AV	AV
LIVE TV	Live TV	SEARCH TV/R	TV/R
HDD LIST	HDD List	DISC NAV LIST	List
CAM	CAM	REPEAT TEXT	Text
USB	USB	ECO 3D	3D
SELECT	Select	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
TIMER GUIDE Plus+	Guide	-/-- GUIDE	Guide

Original	Rechange