# Mandis shop

## Philips HY287C1762460

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| CD | CD | 1 | 1 |
| PAIRING | Bluetooth/Pairing | 2 | 2 |
| FM | FM | 3 | 3 |
| AUDIO IN USB | USB/Audio In | 4 | 4 |
| | I<< | | I<< |
| | Play | PLAY MODE | Play |
| | Pause | | Pause |
| | >>I | | >>I |
| | Stop | | Stop |
| | >< | -/-- GUIDE | Guide |
| | Recall | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| ALBUM/ PRESET | Album/Preset | + CH | Ch + |
| ALBUM/ PRESET | Album/Preset | CH − | Ch - |
| + | Vol + | + VOL | Vol + |
| − | Vol - | VOL − | Vol - |
| | Mute | MUTE | Mute |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| SOUND | Sound | SOUND DUAL | Dual |
| DISPLAY | Display | DISPLAY INFO | Info |
| PROG | Prog | PROG SLEEP | Sleep |
| SLEEP TIMER | Sleep/Timer | TIMER AV | AV |
| CLOCK SCAN | Clock/Scan | APP MEDIA | Media |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

https://mandis-shop.com/fr/Philips/10621-695-telecommande-de-remplacement-pour-Philips-HY287C1762460.html