Original	Rechange
Source	AV / Input / RDS
Power	Power
blank	Eject / Surround
[>| <]	Pause / Step / Freeze
square	Info / Angle
Red / Rec / Movi	Rec / Rec Mode
Red / Rec / Movi	Red / Netflix / Search
Green / << /	<< / Tune-
Green / << /	Green / APP / Repeat
Yellow / Stop / Child	Stop / Hold
Yellow / Stop / Child	Yellow / YouTube / Repeat
Blue / Play / Ne	Blue / Prime Video / Random
Blue / Play / Ne	Play / Slow
>> / Other	>> / Tune+
Guide	Guide / EPG / -/--
Up	Up
Text	Text / Goto

Original	Rechange
Left	Left
Right	Right
OK	OK
Down	Down
Menu	Menu / Home
V +	Vol +
P +	CH+ / Page+
V -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
P -	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7

Original	Rechange
8	USB 8
9	BLUETOOTH 9
i +	SHIFT + ANGLE INFO Shift + Info / Angle
0	HDMI - SAT 0
P < P / -/--	RETURN BACK Back / Return
Smart Sound	TITLE SOUND Sound / Title
Active Control	LIST SMART Smart / List
Smart Picture	FORMAT PICTURE Picture / Format
Timer	TIMER SLEEP Sleep / Timer
[?]	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ
Zoom	SIZE ZOOM Zoom / Size
[1|2]	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /
[<|>]	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top
[|]	PROGRAM TV/ RADIO TV/ Radio /
small squares	MEDIA DISPLAY Display / Media
I-II	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II
Instant Rec	SHIFT + REC MODE Shift + Rec / Rec Mode

Original	Rechange
Format	SHIFT + FORMAT PICTURE Shift + Picture / Format
DNR	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC
Instant Stop	SHIFT + HOLD Shift + Stop /

Original	Rechange
Power	Power
Rec	Rec / Rec Mode
<<	<< / Tune-
<<	I << / Preset-
Stop	Stop / Hold
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
>>	>>I / Preset+
Up	Up
Text	Text / Goto
Left	Left
Right	Right
OK	OK
Down	Down
Menu	Menu / Home
P +	CH+ / Page+
P-	CH- / Page-

Original	Rechange
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
i +	Info / Angle
0	0
P < P / -/--	Back / Return
Timer	Sleep / Timer
[?]	Smart / List
Zoom	Zoom / Size
I / II	Audio / Lang I/II