Mandis shop

Philips RC415440101R

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Pause	Pause
Colors	Format	Rec	Rec
Ambilight	3D	Red	Red
Pair/Sources	AV	Green	Green
≡☼/ Menu	Menu	Yellow	Yellow
Up	Up	Blue	Blue
Down	Down	Vol +	Vol +
Right	Right	Vol -	Vol -
Left	Left	Mute	Mute
OK	Ok	Netflix	Shift + Media
←	Back	Windows	Media
Home	Smart	Rakuten Tv	Shift + Smart
+	Options	P +	Ch +
<<	<<	P-	Ch -
Play	Play	TV/ Exit	Exit
>>	>>	1	1
Stop	Stop	2	2

Original		Rechange	
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
LIST TV GUIDE	TV Gui de/ Li st	-/-- GUIDE	Gui de

Original	Rechange