Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Options	Setup / OPT /
Stop	Stop / Hold	Adjust	D.Menu / Top
Pause	Pause / Step / Freeze	Back	Back / Return
<<	<< / Tune-	CH-	CH- / Page-
Play	Play / Slow	CH+	CH+ / Page+
>>	>> / Tune+	Vol -	Vol -
Source	AV / Input / RDS	Mute	Mute / Dimmer
TV	TV/Radio /	Vol +	Vol +
[<>] / Format	Picture / Format	Red	Red / Netflix / Search
Home	Menu / Home	Green	Green / APP / Repeat
List	Smart / List	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Info	Info / Angle	Blue	Blue / Prime Video / Random
Up	Up	1	1
Left	Left	2	2
OK	OK	3	3
Right	Right	4	4
Down	Down	5	5

Original		Rechange		Original	Rechange
MNO 6	6	TUNER 6	6		
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7		
8 TUV	8	USB 8	8		
WXYZ 9	9	BLUETOOTH 9	9		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
0 ␣	0	HDMI - SAT 0	0		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		