Original		Rechange	
TV	Power		Power
1	Input 1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
2	Input 2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
3	Input 3	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
4	Input 4	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
5	Input 5	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
PC	PC	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
HMG	HMG	FORMAT PICTURE	Picture / Format
[i+]	[i+]/Timer/Inf	ANGLE INFO	Info / Angle
[ ]	[ ]	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
[↔]	[↔]	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
[←]	[←]	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
HDMI CTRL	CTRL HDMI	SHIFT + HDMI-SAT 0	Shift + 0
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4

Original		Rechange	
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
EPG	EPG/DVD Top Menu/Guide	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
EPG	EPG/DVD Top Menu/Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0
TV/DTV/SAT	TV/DTV/SAT	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
P+	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
CH RETURN	CH Return	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return
Vol +	Vol +	VOL +	Vol +
P-	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
Vol -	Vol -	VOL −	Vol -
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
TOOLS	Tools	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

Original	Rechange	Original	Rechange
Up	Up	>>I	>>I / Preset+
Left	Left	[≡?]	Zoom / Size
Enter	OK	<<	<< / Tune-
Right	Right	[≡i]	Sleep / Timer
Home	Menu / Home	>>	>> / Tune+
Down	Down	[≡]	Text / Goto
Return	Back / Return	I-II	I-II
Red	Red / Netflix / Search	[◄] DVD/[+]	Smart / List
Rec	Rec / Rec Mode	[<>] / HDD	Display / Media
Green	Green / APP / Repeat		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Stop	Stop / Hold		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Play	Play / Slow		
I <<	I << / Preset-		
[. . .]	Subtitle / EQ		

Original		Rechange	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	EPG/ DVD Top Menu/ Gui de		Gui de / EPG / -/--
	0		0
	Vol + Tv		Vol +
	Mut e Tv		Mut e / Di mmer
	Vol - Tv		Vol -
	Up		Up
	Lef t		Lef t

Original		Rechange	
	Ent er		OK
	Ri ght		Ri ght
	Menu/ Home		Menu / Home
	Down		Down
	Ret ur n		Back / Ret ur n
	Pause		Pause / St ep / Freeze
	St op		St op / Hol d
	Pl ay		Pl ay / Sl ow
	I <<		I << / Pr eset -
	>>I		>>I / Pr eset +
	<<		<< / Tune-
	>>		>> / Tune+

Original		Rechange	
TV	Power		Power
INFO	[i +] / Timer / Inf	ANGLE INFO	Info / Angle
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
EPG	EPG / DVD Top Menu / Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
P	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
Vol +	Vol + Tv	VOL +	Vol +
P	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Mute Tv	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Original		Rechange	
Vol -	Vol - Tv	VOL −	Vol -
EXIT	X / Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	OK	OK	OK
	Right		Right
HOME MENU	Menu / Home	HOME MENU	Menu / Home
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Pause	Pause / Step / Freeze
1	1	Stop	Stop / Hold
2	2	Play	Play / Slow
3	3	I<<	I<< / Preset-
4	4	>>I	>>I / Preset+
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
0	0		
P+	CH+ / Page+		
Vol + Tv	Vol +		
P-	CH- / Page-		
Mute Tv	Mute / Dimmer		
Vol - Tv	Vol -		
Rec	Rec / Rec Mode		