Original		Rechange	
STANDBY/ON	Standby / On		Power
BD	BD	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
BDR DVR	DVR / BDR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
HDMI	HDMI	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
CD	CD	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
NET	NET	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
ADPT	ADPT	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
USB iPod	iPod / USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
CBL SAT	SAT / CBL	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
MHL	MHL	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
TUNER	TUNER	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
INPUT	Input Select ↶	CH PAGE −	CH- / Page-
SELECT	Input Select ↷	+ CH PAGE	CH+ / Page+
STATUS	i / Status	ANGLE INFO	Info / Angle
VOLUME +	Volume+	+ VOL	Vol +

Original		Rechange	
−	Volume-	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
AUDIO PARAMETER	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Up		Up
VIDEO PARAMETER	Video	FORMAT PICTURE	Picture / Format
VIDEO PARAMETER	Tools Menu	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
HOME MENU	Home Menu	HOME MENU	Menu / Home
HOME MENU	iPod Ctrl.	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
PHASE	Features PHASE	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
PQLS	Features PQLS	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
ECO	Features ECO	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
MPX	MPX	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Original	Rechange
Pause	Pause / Step / Freeze
BAND	TV/ Radio /
Play	Play / Slow
PTY	Green / APP / Repeat
Stop	Stop / Hold
Preset -	Shift + I<< / Preset-
I<<	I<< / Preset-
Preset +	Shift + >>I / Preset+
>>I	>>I / Preset+
Tune-	Shift + << /
<<	<< / Tune-
Tune+	Shift + >> /
>>	>> / Tune+
Auto / ALC /	Text / Goto
1	1
Standard	Subtitle / EQ
2	2

Original	Rechange
Adv. Surr.	Eject / Surround
3	3
+ Favorite	Fav / Marker / PC
Audio / THX	Shift + Audio / Lang I/II
4	4
Signal Sel.	Display / Media
MCACC	Zoom / Size
5	5
6	6
CH. Level	Smart / List
Disp / Auto	Sound / Title
7	7
Speakers	Shift + Sound / Title
Dimmer	Shift + Mute / Dimmer
8	8
9	9
Sleep	Sleep / Timer

Original	Rechange	Original	Rechange
CH+ Repeat	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /		
HDMI OUT 0 HDM Out	RDS AV INPUT AV / Input / RDS		
HDMI OUT 0 0	HDMI - SAT 0 0		
CLASS ENTER Class	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear		
CH− Shuffle	SHIFT + Prime Video RANDOM Shift + Blue / Prime		