Original	Rechange	Original	Rechange
Standby / On	Power	Volume+	Vol +
INPUT NEXT	Ch +	Volume-	Vol -
INPUT PREV.	Ch -	Mute	Mute
D. Access	Red	Audio	Media
PQLS	3D	Video	Smart
BD	Shift + 1	Tools Menu	Options
DVD	Shift + 2	Home Menu	Menu
DVR / BDR	Shift + 3	iPod Ctrl.	D. Menu
HDMI	Shift + 4	Return	Back
TV	Shift + 5	Up	Up
CD	Shift + 6	Left	Left
NET	Shift + 7	Enter	Ok
ADPT	Shift + 8	Right	Right
iPod / USB	Shift + 9	Down	Down
SAT / CBL	Shift + Guide	Features PHASE	Shift + 3D
TUNER	Shift + 0	MPX	Shift + Pause
i / Status	Info	Pause	Pause

Original		Rechange	
BAND	BAND	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
Play	Play	PLAY MODE	Play
PTY	PTY	SHIFT + ■	Shift + Stop
Stop	Stop	■	Stop
– PRE	Preset -	SHIFT + ⏮	Shift + I<<
– PRE	I<<	⏮	I<<
SET +	Preset +	SHIFT + ⏭	Shift + >>I
SET +	>>I	⏭	>>I
– TU	Tune-	SHIFT + ◀◀	Shift + <<
– TU	<<	◀◀	<<
NE +	Tune+	SHIFT + ▶▶	Shift + >>
NE +	>>	▶▶	>>
AUTO/ALC DIRECT LIST	Auto / ALC /	SEARCH TV/R	TV/R
1	1	1	1
STANDARD TENING MO	Standard	PICTURE FORMAT	Format
2	2	2	2
ADV SURR DE	Adv. Surr.	AD SUBT	Subt

Original		Rechange	
3	3	3	3
SIGNAL SEL 4	4	4	4
SIGNAL SEL 4	Signal Sel.	TIMER AV	AV
MCACC	MCACC	ZOOM ⏏	Eject
5	5	5	5
CH LEVEL 6	6	6	6
CH LEVEL 6	CH. Level	-/-- GUIDE	Guide
SPEAKERS 7	7	7	7
SPEAKERS 7	Speakers	DISC NAV LIST	List
DIMMER 8	Dimmer	D	Blue
DIMMER 8	8	8	8
SLEEP 9	9	9	9
SLEEP 9	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
0	0	0	0
CLASS ENTER	Class	C	Yellow
DISP	DISP	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
+Favorite AUDIO	+Favorite	FAV PRE-CH	Pre Ch

Original		Rechange	
Favorite AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
AUTO S.RTRV	Auto S. RTRV	CLEAR EXIT	Exit
CH+	Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
CH–	Shuffle	REPEAT TEXT	Text

Original	Rechange