Original		Rechange	
STANDBY/ON	Standby / On		Power
OPEN/CLOSE	Open / Close	SURROUND	Eject / Surround
NET STANDBY	Net Standby	SHIFT +	Shift + Power
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
iPod	iPod	SHIFT + TV 1	Shift + 1
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
CD	CD	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
NETWORK	Network	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
AUDIO IN	Audio In	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
P.BASS	P. Bass	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
LINE	Line	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
BT Audio	BT Audio	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
+Favorite	+Favorite	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
TREBLE	Treble	SIZE ZOOM	Zoom / Size

Original		Rechange	
BAND	Band	LIST SMART	Smart / List
CD DISP	CD Disp	MEDIA DISPLAY	Display / Media
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
BASS	Bass	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
TUNE	Up / Tune+		Up
TUNE	Up / Tune+	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /
iPod CONTROL	iPod Control	HOME MENU	Menu / Home
VOLUME +	Volume+	VOL +	Vol +
PRESET	Left / Preset		Left
PRESET	Left / Preset	SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-
ENTER	Enter	OK	OK
PRESET	Right / Preset		Right
PRESET	Right / Preset	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+
TUNE	Down / Tune-		Down
TUNE	Down / Tune-	SHIFT + TUNE-	Shift + << /
–	Volume-	VOL –	Vol -

Original		Rechange	
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
PTY	Stop / PTY	HOLD	Stop / Hold
RDS DISP	Play / RDS Dis	SLOW	Play / Slow
RDS DISP	Play / RDS Dis	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
TUNER EDIT	Tuner Edit	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5

Original		Rechange	
6	6	TUNER 6	6
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SHUFFLE	Shuffle	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0
+100	+100	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
PLAY MODE	Play Mode	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
ENTER	Enter	SHIFT + OK	Shift + OK
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
FOLD -	Folder-	CH PAGE -	CH- / Page-
LDER +	Folder+	+ CH PAGE	CH+ / Page+