Original	Rechange
Receiver Power	Power
Input Select-	CH- / Page-
Input Select+	CH+ / Page+
TV Control Input	Shift + AV / Input / RDS
TV Control Power	Shift + Power
BD	2
TV	1
DVR	5
TV Control CH+	Shift + CH+ /
CD	3
CD-R	9
TUNER	6
TV Control CH-	Shift + CH- /
VIDEO	4
AUX	7
TV Control Vol	Shift + Vol +
iPod USB	8

Original	Rechange
Dimmer	Shift + Mute / Dimmer
Signal Sel	Picture / Format
TV Control Vol	Shift + Vol -
Auto / Direct	Red / Netflix / Search
Stereo / ALC	Green / APP / Repeat
Standard	Yellow / YouTube / Repeat
Adv Surr	Blue / Prime Video / Random
Audio	Audio / Lang I/II
Master	Vol +
Up	Up
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Down	Down
Master Volume-	Vol -
Setup	Setup / OPT /
Return	Back / Return

Original		Rechange		Original	Rechange
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
BASS -	Bass-	PRESET-	I<< / Preset-		
BASS +	Bass+	PRESET+	>>I / Preset+		
TRE -	Tre-	TUNE-	<< / Tune-		
TRE +	Tre+	TUNE+	>> / Tune+		
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
S.RETRIEVER 4	S. Retriever	TITLE SOUND	Sound / Title		
EQ 5	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
CH SELECT 6	CH Select	SHIFT + OK	Shift + OK		
SLEEP CH+	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
SB CH 7	SB CH	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
PHASE 8	Phase	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		
+ 9	CH Level +	SHIFT + ▲	Shift + Up		
MIDNIGHT CH-	Midnight	GOTO TEXT	Text / Goto		
SPEAKERS 0	Speakers	SURROUND ⏏	Eject / Surround		
ENTER	CH Level -	SHIFT + ▼	Shift + Down		

Original		Rechange	
SOURCE	Power Source		Power
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
TUNER EDIT TOOLS	Menu	HOME MENU	Menu / Home
MASTER VOLUME +	Master Volume	VOL +	Vol +
TUNE	Tune+	TUNE+	>> / Tune+
TUNE	Tune+		Up
PRESET	Preset-	PRESET-	I<< / Preset-
PRESET	Preset-		Left
ENTER	Enter	OK	OK
PRESET	Preset+	PRESET+	>>I / Preset+
PRESET	Preset+		Right
TUNE	Tune-	TUNE-	<< / Tune-
TUNE	Tune-		Down
MASTER VOLUME −	Master Volume	VOL −	Vol -
SETUP	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
RETURN	Band	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Original		Rechange	
HDD 1	1	TV 1	1
DVD 2	2	DVD 2	2
VCR 3	3	CD-STB 3	3
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
S.RETRIEVER 4	4	VIDEO 4	4
EQ 5	5	TAPE 5	5
CH SELECT 6	6	TUNER 6	6
SB CH 7	7	AUX-HDD 7	7
PHASE 8	8	USB 8	8
+9	9	BLUETOOTH 9	9
SPEAKERS 0	0	HDMI-SAT 0	0

Original		Rechange		Original		Rechange	
iPod USB	iPod USB	USB 8	8				
AUDIO PARAMETER	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top				
MASTER VOLUME +	Master Volume	+ VOL	Vol +				
−	Master Volume	VOL −	Vol -				
iPod CTRL	iPod CTRL	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /				
⏸	Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze				
DTV/TV ▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow				
− BASS	I <<	PRESET- ⏮	I << / Preset-				
BASS +	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+				
− TRE	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-				
TRE +	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+				

Original	Rechange
Receiver Power	Power
Input Select-	CH- / Page-
Input Select+	CH+ / Page+
TV Control Input	Shift + AV / Input / RDS
TV Control Power	Shift + Power
BD	2
TV	1
DVR	5
TV Control CH+	Shift + CH+ /
CD	3
CD-R	9
TUNER	6
TV Control CH-	Shift + CH- /
VIDEO	4
AUX	7
TV Control Vol	Shift + Vol +
iPod USB	8

Original	Rechange
Dimmer	Shift + Mute / Dimmer
Signal Sel	Picture / Format
TV Control Vol	Shift + Vol -
Auto / Direct	Red / Netflix / Search
Stereo / ALC	Green / APP / Repeat
Standard	Yellow / YouTube / Repeat
Adv Surr	Blue / Prime Video / Random
Audio	Audio / Lang I/II
Master	Vol +
Up	Up
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Down	Down
Master Volume-	Vol -
Setup	Setup / OPT /
Return	Back / Return

Original		Rechange		Original	Rechange
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
BASS -	Bass-	PRESET-	I<< / Preset-		
BASS +	Bass+	PRESET+	>>I / Preset+		
TRE -	Tre-	TUNE-	<< / Tune-		
TRE +	Tre+	TUNE+	>> / Tune+		
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
S.RETRIEVER 4	S. Retriever	TITLE SOUND	Sound / Title		
EQ 5	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
CH SELECT 6	CH Select	SHIFT + OK	Shift + OK		
SLEEP CH+	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
SB CH 7	SB CH	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
PHASE 8	Phase	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		
+ 9	CH Level +	SHIFT + ▲	Shift + Up		
MIDNIGHT CH-	Midnight	GOTO TEXT	Text / Goto		
SPEAKERS 0	Speakers	SURROUND ⏏	Eject / Surround		
ENTER	CH Level -	SHIFT + ▼	Shift + Down		