Mandis shop

Pioneer CU-MJ004

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Pause CD	Pause / Step / Freeze
Function	Menu / Home	Play CD	Play / Slow
Volume-	Vol -	< Deck I	Left
Volume+	Vol +	Deck I >	Right
Surr & ST Wide	Audio / Lang I/II	< Deck II	Shift + Left
Flat	Sound / Title	Deck II >	Shift + Right
FM Mono	Red / Netflix / Search	<< Deck I	Down
Effect On/Off	Eject / Surround	>> Deck I	Up
GEQ On/Off	Subtitle / EQ	<< Deck II	Shift + Down
Station Down	CH- / Page-	>> Deck II	Shift + Up
Station Up	CH+ / Page+	Stop Deck I	OK
Random CD	Blue / Prime Video / Random	Rec Deck II	Shift + Rec / Rec Mode
PGM CD	TV/Radio /	Pause Deck II	Shift + Pause / Step /
I << CD	I << / Preset-	Stop Deck II	Shift + OK
>>I CD	>>I / Preset+	Wake Up	Back / Return
Disc CD	Yellow / YouTube / Repeat	Sleep	Sleep / Timer
Stop CD	Stop / Hold	Snooze	Info / Angle

https://mandis-rentes.com/fr/Power/10839-2014-telecommande-replacement-pour-Power-CU-MJ004.html