Original	Rechange	Original	Rechange
Receiver Power	Power	Tuner	Shift + 6
Tv Power	TV/Radio /	Function	Menu / Home
TV Func	D.Menu / Top	Surround	Eject / Surround
Power Tuner	Shift + Power	All Off	Display / Media
FQ+	>> / Tune+	Direct	Smart / List
ST-	I<< / Preset-	1	1
FM/AM	OK	Center-	Left
ST+	>>I / Preset+	2	2
Volume-	Vol -	Center+	Right
FQ-	<< / Tune-	3	3
Volume+	Vol +	Rear-	Down
Disc/CH-/Disp Mode/Side A	CH- / Page-	4	4
Disc/CH+/MPX/Sid	CH+ / Page+	Rear+	Up
VCR	Shift + 4	5	5
CD	Shift + 3	Test Tone	Info / Angle
Tv Control	Picture / Format	6	6
LD/DVD	Shift + 2	Center Mode	Text / Goto

Original		Rechange		Original	Rechange
7	7	AUX - HDD 7	7		
Delay Time	Delay Time	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
8	8	USB 8	8		
Surr Mode	Surr Mode	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0/10	0/10	HDMI - SAT 0	0		
+10/Class	+10/Class	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
Disc/Tv/VCR/Direct A.	Disc/Tv/VCR/Direct A.	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
Tape 2	Tape 2	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5		
Return	Return	RETURN BACK	Back / Return		
Muting	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		

Original		Rechange	
Receiver Power	RECEIVER POWER	Power	POWER
Tv Power	TV POWER	TV/Radio /	PROGRAM TV/RADIO
Tv Func	TV FUNC	D.Menu / Top	TOP MENU D.MENU
Power LD/DVD	POWER	Shift + Power	SHIFT + POWER
Up	FQ +	Up	
Pause	FQ	Pause / Step / Freeze	STEP-FREEZE
Left	TV VOL ST	Left	
<<	TV VOL ST	<< / Tune-	TUNE-
Play	FM/AM	Play / Slow	SLOW
OK	FM/AM	OK	OK
Right	TV VOL ST +	Right	
>>	TV VOL ST +	>> / Tune+	TUNE+
Volume-	–	Vol -	VOL –
Stop	FQ	Stop / Hold	HOLD
Down	FQ –	Down	
Volume+	+	Vol +	+ VOL
Disc/CH-/Disp Mode/Side A	DISP MODE DISC/CH	CH- / Page-	CH PAGE –

Original		Rechange	
Disc/CH+/MPX/Sid	DISC/CH MPX	CH+ / Page+	+ CH PAGE
VCR	VCR	Shift + 4	SHIFT + VIDEO 4
CD	CD	Shift + 3	SHIFT + CD-STB 3
Tv Control	TV CONTROL	Picture / Format	FORMAT PICTURE
LD/DVD	LD/DVD	Shift + 2	SHIFT + DVD 2
Tuner	TUNER	Shift + 6	SHIFT + TUNER 6
Function	FUNCTION	Menu / Home	HOME MENU
Surround	SURROUND	Eject / Surround	SURROUND
All Off	ALL OFF	Display / Media	MEDIA DISPLAY
Direct	DIRECT	Smart / List	LIST SMART
1	CENTER 1	1	TV 1
2	ENTER + 2	2	DVD 2
3	REAR 3	3	CD-STB 3
4	REAR + 4	4	VIDEO 4
5	TEST TONE 5	5	TAPE 5
6	CENTER MODE 6	6	TUNER 6
7	DELAY TIME 7	7	AUX-HDD 7

Original		Rechange		Original		Rechange
SURR MODE 8	8	USB 8	8			
9	9	BLUETOOTH 9	9			
0 10	0/10	HDMI - SAT 0	0			
0 10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--			
TAPE 2	Tape 2	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5			
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return			
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer			

Original		Rechange	
Receiver Power		Power	
Tv Power		TV/Radio /	
Tv Func		D.Menu / Top	
Power CD		Shift + Power	
Pause		Pause / Step / Freeze	
Up		Up	
Left		Left	
<<		<< / Tune-	
Play		Play / Slow	
OK		OK	
>>		>> / Tune+	
Right		Right	
Volume-		Vol -	
Down		Down	
Stop		Stop / Hold	
Volume+		Vol +	
Disc/CH-/Disp Mode/Side A		CH- / Page-	

Original		Rechange	
Disc/CH+/MPX/Sid		CH+ / Page+	
VCR		Shift + 4	
CD		Shift + 3	
Tv Control		Picture / Format	
LD/DVD		Shift + 2	
Tuner		Shift + 6	
Function		Menu / Home	
Surround		Eject / Surround	
All Off		Display / Media	
Direct		Smart / List	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	

Original		Rechange		Original	Rechange
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0/10	0	0	0		
+10	+10	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
Disc	Disc	FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
TAPE 2	Tape 2	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5		
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return		
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		