| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | MUTE | Mute |
| ZOOM | Red/Zoom | A | Red |
| SAT | Green/SAT | B | Green |
| PAUSE | Yellow/Pause | C | Yellow |
| TV/RD | Blue | D | Blue |
| TV/RD | TV/RD | SEARCH TV/R | TV/R |
| | << | | << |
| | Play | PLAY MODE | Play |
| | >> | | >> |
| | Stop | | Stop |
| | Pause | | Pause |
| | Rec | REC MODE | Rec |
| | >>I | | >>I |
| | I<< | | I<< |
| USB | USB | TIMER AV | AV |
| MOTOR | Motor | HOME SMART | Smart |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| F1 | F1 | APP MEDIA | Media |
| EPG | EPG | GUIDE | Guide |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| AUDIO | Audio | SOUND DUAL | Dual |
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info |
| FAV | FAV | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| RECALL | Recall | RETURN BACK | Back |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| + VOL | Vol + | + VOL | Vol + |
| VOL – | Vol - | VOL – | Vol - |
| + CH | CH+ | + CH | Ch + |
| CH – | CH- | CH – | Ch - |

| Original | | Rechange | | Original | Rechange |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| 7 | 7 | 7 | 7 | | |
| 8 | 8 | 8 | 8 | | |
| 9 | 9 | 9 | 9 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| SUBTL | Subt l | AD SUBT | Subt | | |
| TXT | TXT | REPEAT TEXT | Text | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |