Original		Rechange	
	Power		Power
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
3D	3D	SURROUND	Eject / Surround
AMBILIGHT	Ambilight	MEDIA DISPLAY	Display / Media
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TV	TV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
FORMAT	[<>]/Format	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Home	HOME MENU	Menu / Home
SMART TV	Smart Tv	LIST SMART	Smart / List
LIST	≡/List	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
INFO	[i]/Info	ANGLE INFO	Info / Angle

Original		Rechange	
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
OPTIONS	III/Options	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Back	RETURN BACK	Back / Return
CH–	CH-	CH PAGE –	CH- / Page-
CH+	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
–	Vol -	VOL –	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
+	Vol +	+ VOL	Vol +
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Original		Rechange		Original	Rechange
1	1	1	1		
2	2	2	2		
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
0	0	0	0		
TEXT	[≡] / Text	GOTO TEXT	Text / Goto		