Original		Rechange	
Power		Power	
Mute		Mute / Dimmer	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
-/--		Shift + Guide / EPG / -/--	
0		0	
Recall		Back / Return	
P. Mode		Picture / Format	
S. Mode		Sound / Title	
FAV		Fav / Marker / PC	

Original		Rechange	
Vol +		Vol +	
MTS I/II		Audio / Lang I/II	
CH+		CH+ / Page+	
Vol -		Vol -	
Sub-T		Subtitle / EQ	
CH-		CH- / Page-	
SET		Smart / List	
Home		D. Menu / Top	
Mouse		Info / Angle	
Source		AV / Input / RDS	
Up		Up	
Display		Display / Media	
Left		Left	
OK		OK	
Right		Right	
Menu		Menu / Home	
Down		Down	

Original		Rechange	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TEXT/CC ◀◀	<< / Text/CC	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
TEXT/CC ◀◀	<< / Text/CC	GOTO TEXT	Text / Goto
SUB.PG ▶II	Play/Pause /	SLOW ▶	Play / Slow
SUB.PG ▶II	Play/Pause /	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
REVEAL ▶▶	>> / Reveal	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
HOLD I◀◀	I<< / Hold	PRESET- I◀◀	I<< / Preset-
HOLD I◀◀	I<< / Hold	SHIFT + HOLD ■	Shift + Stop /
SIZE ▶▶I	>>I / Size	PRESET+ ▶▶I	>>I / Preset+
SIZE ▶▶I	>>I / Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
INDEX ■	Stop / Index	HOLD ■	Stop / Hold
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
FREEZE	Freeze	SHIFT + STEP-FREEZE II	Shift + Pause / Step / Freeze

Original		Rechange	
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
T.SHIFT	T. Shift	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--