Original	Rechange
On/Off	Power
Audio Off	Mute / Dimmer
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Record	Rec / Rec Mode
Rewind	<< / Tune-
F. Forward	>> / Tune+
Prev.	I<< / Preset-
Next	>>I / Preset+
Title	Sound / Title
Subt.	Subtitle / EQ
Open/Close	Eject / Surround
Zoom	Zoom / Size
Progr.	TV/Radio /
Top Menu	D. Menu / Top
Input Source	AV / Input / RDS

Original	Rechange
Menu	Menu / Home
Menu Up	Up
Auto/Track	Info / Angle
Menu Left	Left
OK Enter	OK
Menu Right	Right
C/CH	Exit / Cancel / Clear
Menu Down	Down
Return	Back / Return
Volume+	Vol +
DVD/TV	Smart / List
Slow Up	CH+ / Page+
Volume-	Vol -
Display	Display / Media
Slow Down	CH- / Page-
1	1
2	2

Original	Rechange	Original	Rechange
3	CD - STB 3		
4	VIDEO 4		
5	TAPE 5		
6	TUNER 6		
7	AUX - HDD 7		
8	USB 8		
9	BLUETOOTH 9		
+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	
0	HDMI - SAT 0		
Mark	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC	
Repeat / 1/ All	APP REPEAT	Green / APP / Repeat	
Rep/ A- B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	