| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Power | Power | V- | Vol - |
| Source | AV / Input / RDS | World/Internet | Smart / List |
| 1 | 1 | P- | CH- / Page- |
| 2 | 2 | Menu | Menu / Home |
| 3 | 3 | Q. Menu | D. Menu / Top |
| 4 | 4 | Up | Up |
| 5 | 5 | Left | Left |
| 6 | 6 | OK | OK |
| 7 | 7 | Right | Right |
| 8 | 8 | Down | Down |
| 9 | 9 | Back | Back / Return |
| TV | TV/Radio / | Exit | Exit / Cancel / Clear |
| 0 | 0 | i | Info / Angle |
| Recall | Fav / Marker / PC | Music/Camera | Display / Media |
| V+ | Vol + | TV Guide | Guide / EPG / -/-- |
| Mute | Mute / Dimmer | */0 | Shift + 1 |
| P+ | CH+ / Page+ | */Q | Shift + 2 |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| [ ≡] / Text | Text / Goto | | |
| Red | Red / Netflix / Search | | |
| Green | Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Blue / Prime Video / Random | | |
| Lang | Audio / Lang I/II | | |
| [ ≡] . . | Sound / Title | | |
| [ - O- ] | Setup / OPT / | | |
| << | << / Tune- | | |
| Pause | Pause / Step / Freeze | | |
| >> | >> / Tune+ | | |
| Rec | Rec / Rec Mode | | |
| Play | Play / Slow | | |
| Stop | Stop / Hold | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |