Mandis shop

Samsung AA5900543A

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Mute	Mute / Dimmer
CH List	Display / Media	PR+	CH+ / Page+
Source	AV / Input / RDS	PR-	CH- / Page-
1	1	CH List	Shift + Smart / List
2	2	Smart HUB	Smart / List
3	3	Menu	Menu / Home
4	4	Guide	Guide / EPG / -/--
5	5	Tools	Setup / OPT /
6	6	Info	Info / Angle
7	7	Return	Back / Return
8	8	Exit	Exit / Cancel / Clear
9	9	Up	Up
0	0	Down	Down
TTX/MIX	Text / Goto	Right	Right
Pre-CH	Fav / Marker / PC	Left	Left
Vol +	Vol +	Enter	OK
Vol -	Vol -	Red/A	Red / Netflix / Search

Original		Rechange	
B	Green/ B	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat
C	Yel l ow/ C	YouTube / REPEAT A-B	Yel l ow / YouTube / Repeat
D	Bl ue/ D	Prime Video / RANDOM	Bl ue / Pri me Vi deo / Random
SEARCH	Search	SHIFT + NETFLIX / SEARCH	Shi ft + Red / Netfl i x /
SOCIAL TV	Soci al TV	PROGRAM / TV/ RADIO	TV/ Radi o /
3D	3D	TOP MENU / D.MENU	D. Menu / Top
E-MANUAL	E- Manual	FORMAT / PICTURE	Pi cture / Format
P.SIZE	P. Si ze	SIZE / ZOOM	Zoom / Si ze
AD/SUBT.	AD/ Subt	EQ / SUBTITLE	Subti tl e / EQ
<<</ I <<		TUNE-	<< / Tune-
Pause		STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
>>/ >>I		TUNE+	>> / Tune+
Rec		REC MODE	Rec / Rec Mode
Play		SLOW	Pl ay / Sl ow
Stop		HOLD	Stop / Hol d