| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| OPEN/CLOSE | Open/Close | ZOOM | Eject |
| ZOOM | Zoom | SHIFT + ZOOM | Shift + Eject |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIDEO SEL. | Video Sel | HOME SMART | Smart |
| STEP | Step | APP MEDIA | Media |
| << | << | << | << |
| >> | >> | >> | >> |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| I<< | I<< | I<< | I<< |
| >>I | >>I | >>I | >>I |
| STOP | Stop | | Stop |
| PLAY | Play | PLAY MODE | Play |
| PLAY | Pause | | Pause |
| I.REPLAY | I.Replay | SETTINGS OPT | Options |
| I.SKIP | I.Skip | SEARCH TV/R | TV/R |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | Ok |
| DISC MENU | Disc Menu | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| EZ VIEW | EZ View | PICTURE FORMAT | Format |
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| CANCEL | Cancel | CLEAR EXIT | Exi t |
| SUBTITLE | Subt i t l e | AD SUBT | Subt |
| AUDIO | Audi o | SOUND DUAL | Dual |
| REPEAT | Repeat | REPEAT TEXT | Text |
| REPEAT A-B | Repeat A- B | ECO 3D | 3D |

| Original | Rechange |
|---|---|