Original		Rechange	
	Power		Power
	Source		AV / Input / RDS
	HDMI		Shift + 0
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	TTX/MIX		Text / Goto
	0		0
	PRE-CH		Back / Return
	Vol +		Vol +
	MUTE		Mute / Dimmer

Original		Rechange	
	P+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	CH.List		Shift + Smart / List
	P-		CH- / Page-
	Menu		Menu / Home
	Smart Hub		Smart / List
	Guide		Guide / EPG / -/--
	Tools		Setup / OPT /
	Up		Up
	Info		Info / Angle
	Left		Left
	Enter		OK
	Right		Right
	Return		Shift + Back / Return
	Down		Down
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Red		Red / Netflix / Search

Original	Rechange	Original	Rechange
B Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
C Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
D Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
Family Story Family Story	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /		
SEARCH Search	SHIFT + NETFLIX SEARCH Shift + Red / Netflix /		
3D	MEDIA DISPLAY Display / Media		
SUPPORT Support	TOP MENU D.MENU D.Menu / Top		
P.SIZE P.Size	SIZE ZOOM Zoom / Size		
AD/SUBT. AD/Subt.	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		
AD/SUBT. AD/Subt.	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
<<I <<	TUNE- << / Tune-		
Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
>>I >>I	TUNE+ >> / Tune+		
Rec	REC MODE Rec / Rec Mode		
Play	SLOW Play / Slow		
Stop	HOLD Stop / Hold		