Original		Rechange	
STANDBY/ON	Standby/ On		Power
OPEN/CLOSE	Open/ Close	SURROUND	Eject / Surround
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
TV/VCR	TV/ VCR	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
MODE/ REPEAT	Mode/ Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
4	4/ << Shuttle	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6/ Shuttle >>	TUNER 6	6
CLOCK/ COUNTER	Clock/ Counter	GOTO TEXT	Text / Goto
ZOOM SVHS	Zoom/ SVHS	SIZE ZOOM	Zoom / Size
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
3D SOUND	3D Sound	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3

Original		Rechange	
SCREEN FIT 0	0/ Screen Fit	HDMI-SAT 0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
ANGLE A.TRK	Angle/ A.TRK	ANGLE INFO	Info / Angle
DVD←V	View→DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
DVD←V	View→DVD	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
V→VCR	View →VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
V→VCR	View →VCR	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
INPUT SEL.	Input Sel	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
DIGEST F.ADV/STEP	Digest/ F. ADV/ Ste	SHIFT + STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step /
TRK	TRK Up	VOL +	Vol +
PROG	Prog+	CH PAGE +	CH+ / Page+
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TRK	TRK Down	VOL -	Vol -
PROG	Prog-	CH PAGE -	CH- / Page-
<<	<<	TUNE-	<< / Tune-
I<<	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
Stop	Stop	HOLD	Stop / Hold

Original		Rechange		Original		Rechange
	Play	SLOW	Play / Slow			
	Pause	STEP·FREEZE	Pause / Step / Freeze			
	>>	TUNE+	>> / Tune+			
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+			
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode			
	Up		Up			
DISC MENU	Disc Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top			
	Left		Left			
SETUP /ENTER	Setup/Enter	OK	OK			
SETUP /ENTER	Setup/Enter	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /			
	Right		Right			
	Down		Down			
RETURN A.DUB	Return/A.DUB	RETURN BACK	Back / Return			
TITLE SPEED	Title/Speed	TITLE SOUND	Sound / Title			
SUBTITLE TIMER	Subtitle/Timer	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ			
SUBTITLE TIMER	Subtitle/Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer			
MARK INDEX	Mark/Index	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC			