Original		Rechange		Original		Rechange	
POWER	Power		Power		>>I		>>I
FUNCTION TV SOURCE	Function Tv	TIMER AV	AV		<<		<<
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep		>>		>>
	Open/Close	ZOOM	Eject		Stop		Stop
RDS DISPLAY 1	1/RDS Display	1	1		Play	PLAY MODE	Play
2	2	2	2		Pause		Pause
TA 3	3/TA	3	3	VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
PTY- 4	4/PTY-	4	4	VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
PTY SEARCH 5	5/PTY SEARCH	5	5	MUTE	Mute	MUTE	Mute
PTY+ 6	6/PTY+	6	6	TUNING /CH+	Tuning/CH+	CH +	Ch +
7	7	7	7	TUNING /CH	Tuning/Ch-	CH -	Ch -
8	8	8	8	S/W LEVEL	S/W Level	SOUND DUAL	Dual
9	9	9	9	DISC MENU	Disc Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
0	0	0	0	MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
FULLSCREEN	Full Screen	ECO 3D	3D	TITLE MENU POPUP	Title Menu/POPUP	HOME SMART	Smart
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text	TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
I<<	I<<	I<<	I<<	INFO	Info	DISPLAY INFO	Info

Original		Rechange		Original		Rechange	
RETURN	Return	RETURN BACK	Back				
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit				
▲	Up	▲	Up				
▼	Down	▼	Down				
▶	Right	▶	Right				
◀	Left	◀	Left				
↵	Enter	OK	Ok				
A	A	A	Red				
B	B	B	Green				
TUNER MEMORY C	C/ Tuner	C	Yellow				
MO/ST D	D/ MO-ST	D	Blue				
INTERNET@	Internet	APP MEDIA	Media				
V-SOUND	V. Sound	PICTURE FORMAT	Format				
DSP	DSP	SEARCH TV/R	TV/R				

Original		Rechange	
POWER	Power		Power
FUNCTION TV SOURCE	Function Tv	TIMER AV	AV
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
RDS DISPLAY 1	1/ RDS Display	1	1
2	2	2	2
TA 3	3/ TA	3	3
PTY- 4	4/ PTY-	4	4
PTY SEARCH 5	5/ PTY SEARCH	5	5
PTY+ 6	6/ PTY+	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
<<	<<	<<	<<
>>	>>	>>	>>
Stop	Stop	Stop	Stop
Play	Play	PLAY MODE	Play

Original		Rechange	
	Pause		Pause
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
TUNING /CH+	Tuning/ CH+	+ CH	Ch +
TUNING /CH-	Tuning/ CH-	CH -	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Enter	OK	Ok
A	A	A	Red

Original		Rechange	
B	B	B	Green
TUNER MEMORY C	C/ Tuner	C	Yellow
MO/ST D	D/ MO-ST	D	Blue

Original	Rechange