Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	>>I	>>I
Open/Close	Eject	SRS Wow	Format
Sleep	Sleep	Vol +	Vol +
Remain	List	Vol -	Vol -
DVD	Blue	Tuning Up	Ch +
Band/Tuner	Yellow	Tuning Down	Ch -
Tape	Green	EQ / S. Bass	Media
AUX	Red	Return	Back
Mo/ST/Slow	Dual	Menu	Menu
Subtitle	Subt	Info	Info
Step/Counter	SHIFT + II Shift + Pause	Mute	Mute
Zoom	SHIFT + ZOOM Shift + Eject	Up	Up
Repeat	Text	Left	Left
I <<	I <<	Enter	Ok
Stop	Stop	Right	Right
Play/ <>	Play	Down	Down
Pause	Pause	1/RDS Display	1

Original	Rechange	Original	Rechange
2	2	Tuner Memory	Rec
3/ TA	3	Timer Clock	Shift + AV
4/ PTY-	4		
5/ PTY Search	5		
6/ PTY+	6		
7	7		
8	8		
9	9		
0	0		
Repeat A↔B	Shift + Text		
Cancel	Exit		
Treble/ Bass	Shift + Dual		
EZ View /	Guide		
Slide Mode	Shift + Format		
Digest	3D		
Timer On/ Off	AV		
Logo	Options		