Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
	Play		Play / Slow
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Stop		Stop / Hold
	<</I <<		<< / Tune-
	>>/ >>I		>> / Tune+
	CC		Subtitle / EQ
	3D		Zoom / Size
	Sleep		Sleep / Timer
	Content		TV/Radio /
	Tools		Setup / OPT /
	Source		AV / Input / RDS
	Menu		Menu / Home
	Up		Up
	Info		Info / Angle
	Left		Left

Original		Rechange	
	Enter		OK
	Right		Right
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
	PRE-CH		Fav / Marker / PC
	Vol +		Vol +
	CH List		Smart / List
	CH+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	CH-		CH- / Page-
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7

Original		Rechange		Original	Rechange
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
-	--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
A	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
ALARM B	Green/Alarm	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
C	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
D	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /		
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return		