Mandis shop

Samsung AH81-15340A

Original		Rechange	
	Power		Power
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PAIR	Pair/Bluetooth	BLUETOOTH 9	9
	Up		Up
	Left		Left
	Play/Pause/OK	OK	OK
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Right		Right
	Down		Down
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SOUND MODE	Sound Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
+	Vol +	+ VOL	Vol +
	Woofer +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
–	Vol -	VOL –	Vol -
	Woofer	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio / Program

Original		Rechange	
WOOFER	Woofer -	CH PAGE –	CH- / Page-
CH LEVEL	CHLevel	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	☼	HOME MENU	Menu / Home
TONE CONTROL	Tone Control	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

https://mandis.tv/fr/Samsung/1679-725-telecommande-remplacement-pour-Samsung/AH81-15340A.htm