Original		Rechange	
	Power		Power
	Demo	SHIFT + VOD	Shift + VOD
	Text	TEXT	TEXT
	[=?]	SHIFT +	Shift + Audio
	Subtitles		Subt.
	[=+]	V-FOR	V-FOR
	[=o]	VOD	VOD
	[=^v]	SHIFT + V-FOR	Shift + V-FOR
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Original		Rechange	
0	0	0	0
	Recall	FAV 2. P/C	P/C / FAV
	Source	SRC	SRC
DTV	DTV	TV/R	TV/R
EPG	EPG	EPG 1. -/--	-/-- / EPG
ESG	ESG	SHIFT + EPG 1. -/--	Shift + -/-- / EPG
RADIO	Radio	SHIFT + TV/R	Shift + TV/R
	Audio / I / I		Audio
	Mute		MUTE
	Vol +	+ VOL	VOL +
	Vol -	VOL −	VOL -
	P +	+ CH	CH +
	P -	CH −	CH -
AV MODE	AV Mode	SHIFT + SRC	Shift + SRC
SURROUND	Surround	MEDIA	MEDIA
DTV MENU	DTV Menu	SHIFT + MENU	Shift + MENU
LIST	List	SHIFT + OK	Shift + OK

Original		Rechange	
[i+]		INFO	
Menu		MENU	
Up		UP	
Down		DOWN	
Right		RIGHT	
Left		LEFT	
OK		OK	
End		EXIT	
Return		BACK	
Red		Red (A)	
Green		Green (B)	
Yellow		Yellow (C)	
Blue		Blue (D)	
Sleep		SHIFT + Power	
Wide		WIDE	
OPC		OPT+	

Original	Rechange