Mandis shop

Sharp RRMCG1017MPPZ

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| INPUT | Input | TIMER AV | AV |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| VOL+ | Up | | Up |
| VOL− | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | Ok |
| VOL+ | Vol + | + VOL | Vol + |
| VOL− | Vol - | VOL − | Vol - |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back |
| DISPLAY | Display | DISPLAY INFO | Info |
| MODE | Mode | HOME SMART | Smart |
| SIZE | Size | PICTURE FORMAT | Format |
| DISPLAY | Red | A | Red |
| MODE | Green | B | Green |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| SIZE | Yellow | C | Yellow |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

https://mandis.tv/fr/Sharp/1037-880-telecommande-remplacement-pour-Sharp-RRMCG1017MPPZ-NGB1NSP.htm