Mandis shop

Sharp RRMCG1017MPPZ

Original		Rechange	
POWER	Power		Power
INPUT	Input	TIMER AV	AV
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
VOL+	Up		Up
VOL−	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL−	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
MODE	Mode	HOME SMART	Smart
SIZE	Size	PICTURE FORMAT	Format
DISPLAY	Red	A	Red
MODE	Green	B	Green

Original		Rechange	
SIZE	Yellow	C	Yellow

https://mandis.tv/fr/Sharp/1037-880-telecommande-remplacement-pour-Sharp-RRMCG1017MPPZ-NGB1NSP.htm