Original		Rechange	
TV	Power		Power
VCR	Power VCR	SHIFT +	Shift + Power
	[*]	ANGLE INFO	Info / Angle
TV/VIDEO	Tv/Video	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original		Rechange	
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
CH	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
TV	TV	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
	[=?]	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	[=o]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	▼/ O)/I/II/I+II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	[=x]	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	[=s]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	[=+]	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Original		Rechange		Original	Rechange
	[=♦]	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
	[=i]	TITLE SOUND	Sound / Title		
	[=i]	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
	[=] / [=]	GOTO TEXT	Text / Goto		
	<< VCR	TUNE- <<	<< / Tune-		
	Play VCR	SLOW ▶	Play / Slow		
	>> VCR	TUNE+ >>	>> / Tune+		
	Pause VCR	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze		
	Stop VCR	HOLD ■	Stop / Hold		
	Rec VCR	REC MODE ●	Rec / Rec Mode		
CH	CH+ VCR	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /		
CH	CH- VCR	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /		