Original		Rechange	
POWER	Power		Power
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
▲CH+	Up		Up

Original		Rechange	
▲CH+	CH+	+ CH	Ch +
▼CH-	CH-	CH -	Ch -
▼CH-	Down		Down
VOL+	Right		Right
VOL-	Left		Left
VOL-	Vol -	VOL -	Vol -
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
ENTER	Enter	OK	Ok
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
NICAM	Nicam	APP MEDIA	Media
FAV+	FAV+		>>

Original		Rechange	
FAV-	FAV-	<<	<<
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text
EDITOR/GROUP	Edit/Group	SETTINGS OPT	Options
INDEX	Index	RETURN BACK	Back
LANG/AUDIO	Lang/Audio	SOUND DUAL	Dual
TV/RADIO	TV/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
SUBPAGE	Subpage	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
SIZE	Size	PICTURE FORMAT	Format
HOLD	Hold	ECO 3D	3D
STILL	Still	CLEAR EXIT	Exit
PMODE	P. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
SMODE	S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual

Original	Rechange