Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	TV/RAD / -/--		TV/Radio /
	TV/RAD / -/--		Shift + Guide / EPG / -/--
	0		0
	TV/SAT / Input		AV / Input / RDS
	CH-		CH- / Page-
	CH+		CH+ / Page+

Original		Rechange	
	Vol -		Vol -
	Vol +		Vol +
	Menu		Menu / Home
	Up		Up
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Page-		Shift + CH- /
	Down		Down
	Page+		Shift + CH+ /
	Red / Timer		Red / Netflix / Search
	Red / Timer		Zoom / Size
	Green / SIG		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue / SUBT		Blue / Prime Video / Random
	Blue / SUBT		Subtitle / EQ

Original	Rechange	Original	Rechange
Text	Text / Goto	Step	Shift + Pause / Step /
EPG	Guide / EPG / -/--	▞	Picture / Format
FAV	Fav / Marker / PC	⇄	Shift + Back / Return
Last	Back / Return		
HDD	Shift + 7		
CH Edit	Smart / List		
Audio	Audio / Lang I/II		
i	Info / Angle		
Rec	Rec / Rec Mode		
Stop	Stop / Hold		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
I<<	I<< / Preset-		
>>I	>>I / Preset+		
Search	Display / Media		