| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Standby | | Power |
| AUTO | Auto | LIST SMART | Smart / List |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| -/-- | -/-- | SHIFT + -/-- GUIDE EPG | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| | Back | RETURN BACK | Back / Return |
| VOL + | Vol + | + VOL | Vol + |
| ASPECT | Aspect | SHIFT + FORMAT PICTURE | Shift + Picture / Format |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| NICAM | Nicam/A2 | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| CH. + | CH+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| VOL − | Vol - | VOL − | Vol - |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| CH. − | CH- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| ▲ | Up | ▲ | Up |
| ◀ | Left | ◀ | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| ▶ | Right | ▶ | Right |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| ▼ | Down | ▼ | Down |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| INPUT | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| PMODE | P. Mode | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| SMODE | S. Mode | TITLE SOUND | Sound / Title |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| FAV | Fav | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| FAV- Fav- | SHIFT + Down: Shift + Down | Stop | HOLD: Stop / Hold |
| FAV+ Fav+ | SHIFT + Up: Shift + Up | I<< | PRESET-: I<< / Preset- |
| EPG EPG | -/-- GUIDE EPG: Guide / EPG / -/-- | >>I | PRESET+: >>I / Preset+ |
| TEXT Text | GOTO TEXT: Text / Goto | TV/RADIO Tv/Radio | PROGRAM TV/RADIO: TV/Radio / |
| HOLD Hold | SHIFT + HOLD: Shift + Stop / | TV/RADIO Red | NETFLIX SEARCH: Red / Netflix / Search |
| LANG Lang | SHIFT + LANG I/II AUDIO: Shift + Audio / Lang I/II | Green | APP REPEAT: Green / APP / Repeat |
| SUBTITLE Subtitle | EQ SUBTITLE: Subtitle / EQ | Yellow | YouTube REPEAT A-B: Yellow / YouTube / Repeat |
| INDEX Index | SHIFT + SLOW: Shift + Play / | Blue | Prime Video RANDOM: Blue / Prime Video / Random |
| SIZE Size | SIZE ZOOM: Zoom / Size | | |
| REVEAL Reveal | SHIFT + STEP-FREEZE: Shift + Pause / Step / | | |
| SUBPAGE Subpage | SHIFT + REC MODE: Shift + Rec / Rec Mode | | |
| MEDIA Media | SHIFT + MEDIA DISPLAY: Shift + Display / Media | | |
| Play | SLOW: Play / Slow | | |
| Pause | STEP-FREEZE: Pause / Step / Freeze | | |
| << | TUNE-: << / Tune- | | |
| >> | TUNE+: >> / Tune+ | | |
| TDT Rec | REC MODE: Rec / Rec Mode | | |