Original	Rechange	Original	Rechange
Source	AV / Input / RDS	Blue	Blue / Prime Video / Random
Power	Power	Social View	Picture / Format
[...]	Subtitle / EQ	Football	Fav / Marker / PC
Audio	Audio / Lang I/II	SEN/APPS	Shift + Green / APP /
Sync Menu	Shift + D.Menu / Top Menu	Discover	Display / Media
Related Search	Shift + Red / Netflix /	Guide	Guide / EPG / -/--
Tv Pause	Shift + Pause / Step /	Up	Up
<<	<< / Tune-	Left	Left
Play	Play / Slow	OK	OK
>>	>> / Tune+	Right	Right
Title List	Sound / Title	Return/Back	Back / Return
Rec	Rec / Rec Mode	Down	Down
Pause	Pause / Step / Freeze	Options	Setup / OPT /
Stop	Stop / Hold	Home	Menu / Home
Red	Red / Netflix / Search	Digital/Analog	Smart / List
Green	Green / APP / Repeat	[i+]/[?]	Info / Angle
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	i-MANUAL ?/i-Manual	D.Menu / Top Menu

Original		Rechange		Original		Rechange	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear	–	PR-	CH PAGE –	CH- / Page-
1	1	TV 1	1		Recall	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return
2	2	DVD 2	2				
3	3	CD - STB 3	3				
4	4	VIDEO 4	4				
5	5	TAPE 5	5				
6	6	TUNER 6	6				
7	7	AUX - HDD 7	7				
8	8	USB 8	8				
9	9	BLUETOOTH 9	9				
RADIO TV	Tv/ Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /				
0	0	HDMI - SAT 0	0				
≡	[≡] / Text	GOTO TEXT	Text / Goto				
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer				
+	Vol +	+ VOL	Vol +				
PROG +	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+				
–	Vol -	VOL –	Vol -				