Original		Rechange		Original		Rechange	
Input		RDS AV INPUT	AV / Input / RDS	Internet Video		MEDIA DISPLAY	Display / Media
Power			Power	Sync Menu		SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
Track ID		SIZE ZOOM	Zoom / Size	Guide		-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
I<<		PRESET-	I<< / Preset-	Up			Up
Pause		STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze	[i+]/[?]		ANGLE INFO	Info / Angle
>>I		PRESET+	>>I / Preset+	Return/Back		RETURN BACK	Back / Return
?/i-Manual		TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top	Left			Left
<<		TUNE-	<< / Tune-	OK		OK	OK
Play		SLOW	Play / Slow	Right			Right
>>		TUNE+	>> / Tune+	Down			Down
3D		SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media	Options		OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
[+]		FORMAT PICTURE	Picture / Format	Home		HOME MENU	Menu / Home
Stop		HOLD	Stop / Hold	Red		NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
Rec		REC MODE	Rec / Rec Mode	Green		APP REPEAT	Green / APP / Repeat
DIGITAL/ ANALOG	Digital/Analog	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List	Yellow		YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear	Blue		Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
SCENE	Scene	LIST SMART	Smart / List	1	1	TV 1	1

Original		Rechange		Original	Rechange
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
[≡]	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
[...]	[...]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
Vol +	Vol +	+ VOL	Vol +		
PROG +	Prog/CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+		
−	Vol -	VOL −	Vol -		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
− CH	Prog/CH-	CH PAGE −	CH- / Page-		