Original	Rechange
Power	Power
Mute	MUTE Mute
Timer	SHIFT + TIMER AV Shift + AV
Size	PICTURE FORMAT Format
Timer / Cancel [≡X]	CLEAR EXIT Exit
Picture	SHIFT + PICTURE FORMAT Shift + Format
Text / Mix	REPEAT TEXT Text
Input / Hold	TIMER AV AV
Info / Reveal	DISPLAY INFO Info
Subtitle	AD SUBT Subt
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7

Original	Rechange
8	8
9	9
0	0
-/--	-/-- GUIDE Guide
Index	SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info
Red	A Red
Green	B Green
Yellow	C Yellow
Blue	D Blue
Vol +	+ VOL Vol +
Vol -	VOL − Vol -
PROGR Progr + / Page -	+ CH Ch +
PROGR Progr - / Page	CH − Ch -
<<	<<
Play	PLAY MODE ▶ Play
>>	>>
Stop	■ Stop

Original	Rechange	Original	Rechange
Pause	Pause		
Power (lower)	SHIFT + Power		
Rec	REC MODE Rec		
↑ + →>	Right		
PRO Progr - (lower	SHIFT + CH − Shift + Ch -		
ROGR Progr + (lower	SHIFT + + CH Shift + Ch +		
[Ⅲ–] (✱)	SOUND DUAL Dual		
→•← C	RETURN BACK Back		
[Ⅲ–] [←| →] +	Up		
[Ⅲ–] [←| →] -	Down		