Original		Rechange	
I/⏻	Power	⏻	Power
⏏	Eject	ZOOM ⏏	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
TIME/ TEXT	Time/text	REPEAT TEXT	Text
Input	Input	TIMER AV	AV
Vol +	Vol +	+ VOL	Vol +
Vol -	Vol -	VOL −	Vol -

Original		Rechange	
PICTURE MODE	Picture Mode	PICTURE FORMAT	Format
O)))	O)))	SOUND DUAL	Dual
[...]	[...]	AD SUBT	Subt
Camera	Camera	HOME SMART	Smart
SUR	Sur	SETTINGS OPT	Options
PICTURE NAVI	Picture Navi	ECO 3D	3D
REPEAT	Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
⏭	>>I	⏭	>>I
⏮	I <<	⏮	I <<
I▶ ▶▶	>>/I >	▶▶	>>
◀I ◀◀	◁/<<	◀◀	<<
II▶ ⇥	·→/II >	+ CH	Ch +
◀II ⇤	◁II/←	CH −	Ch -
▷	Play	PLAY MODE ▶	Play
⏸	Pause	⏸	Pause
■	Stop	■	Stop
⌃	Up	▲	Up

Original		Rechange		Original	Rechange
	Down		Down		
	Right		Right		
	Left		Left		
ENTER	Enter	OK	Ok		
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info		
RETURN	Return	RETURN BACK	Back		
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu		
TOP MENU	Top Menu	SHIFT +	TOP MENU MENU Shift + Menu		
TV	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power		